


Verarbeitungshinweise für Art. 33042/10 Universalfixierband


Verwendung: Säume, Rollos, Borten u.v.m.

Verarbeitung: Universalfixierband auf Materialrückseite legen (Silikonpapier nach oben), mit BügeleisenFixierband anbügeln, anschließend Silikonpapier abziehen (=Beschichtung haftet auf der Materialseite) Saum etc. umlegen und anbügeln

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de


Verarbeitungshinweise für Art. 33042/10 Universalfixierband


Verwendung: Säume, Rollos, Borten u.v.m.

Verarbeitung: Universalfixierband auf Materialrückseite legen (Silikonpapier nach oben), mit BügeleisenFixierband anbügeln, anschließend Silikonpapier abziehen (=Beschichtung haftet auf der Materialseite) Saum etc. umlegen und anbügeln

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de


Verarbeitungshinweise für Art. 33042/10 Universalfixierband


Verwendung: Säume, Rollos, Borten u.v.m.

Verarbeitung: Universalfixierband auf Materialrückseite legen (Silikonpapier nach oben), mit BügeleisenFixierband anbügeln, anschließend Silikonpapier abziehen (=Beschichtung haftet auf der Materialseite) Saum etc. umlegen und anbügeln

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de


Verarbeitungshinweise für Art. 33042/10 Universalfixierband


Verwendung: Säume, Rollos, Borten u.v.m.

Verarbeitung: Universalfixierband auf Materialrückseite legen (Silikonpapier nach oben), mit BügeleisenFixierband anbügeln, anschließend Silikonpapier abziehen (=Beschichtung haftet auf der Materialseite) Saum etc. umlegen und anbügeln

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de

